

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください

対象年齢4才以上


本体用/単3形(LR6)電池4本使用(別売り) 文は専用ACアダプター使用(別売り) コントローラ用/単4形(LRO3)電池

アルカリ電池を で使用ください。

※バッケージや取扱説明書の画面写真および製品は開発中のものです。 まない、から、100%、100%、100% 実際の画面や製品と多少異なる場合があります。

健康上の注意

- もしくは妊娠の可能性のある方などは遊ばないでください。
- ●体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- いしき もうじつ しょうじょう B ひと しょうじょう ガンウル ひと 秋 かゆう いし もう や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相 だん 談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受 けてください。
- ●ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、置ちに使用を中止してください。
- その後も常復識が続いている場合は虚節の診察を受けてください。 ●ゲームをしていて、差・手・臓などに疲労・常便な痛みを強いた間は、ゲームを甲止してください。その後も痛み、 がいた。つづ 不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる傷害を引き起こす
- ●目の疲労や乾燥・異常に気づいた場合、一旦使用を中止し、5分から10分の休憩をしてください。
- ●他の要因により、足・手・腕などの一部に傷害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによっ て悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ●ゲームをする時は、部屋を明るくし、テレビ画面からできるだけ離れてください。また、長時間ゲームをする時は、 30分ごとに15分程度休憩してください。









- [SASUKE] のロゴが上になるように、グリッ プ部分を両手でしっかりと握ってください。
- ●マッスルコントローラは、ストラップに手首を通 して、しっかり握ってください。
- ●マッスルコントローラが飛ばないように、ストッ パーを調節し、ストラップが外れないようにして ください。

E HUOLENSET

1.プラスドライバーを使って、マット本体やマッスルコントローラ裏面にあるネジを外し、電池ブタのツメ(本体のみ)を引っ張り上げながら開けます。

2.電池の十一(プラスマイナス)の向きに注意して、図のように、本体はアルカリ単3形(LR6)電池 べつう ほん (別売り) 4本を、マッスルコントローラはアルカリ単4形 (LR03) 電池 (別売り) 2本を、それぞれ マイナス側からセットします。セットした後は、フタを閉め、しっかりとネジを留めてください。





■本体の電池寿命は、アルカリ乾電池使用時で約8時間です。

●マッスルコントローラの電池寿命は、アルカリ乾電池使用時で、約2万回分のスイッチングです。

●電池寿命は、使用状況、電池の種類、電池容量 (1.5V以下) などにより短くなる場合があります。

●製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画 めん みだ うつ ばんのう せいじょう きのう ばあい はるい はるい あが乱れたり、映らなかったり、反応しないなど、正常に機能しない場合があります。 その場合は、 すべ でんち あたら でんち こうかん 全ての電池を新しい電池 (1.5V) と交換してください。

■本体にACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず「TVにつないですぐプレイシリーズ」専 ^{はら} 用のACアダプターを使用してください。

●ACアダプター (別売り) のプラグの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。

にゅうりょくそうさ なに やく あんけいか じょうてき ほんたい でんげん き・マットの入力操作を何もせずに約15分経過すると、自動的に本体の電源が切れます。

・マッスルコントローラを放置した状態で3分経過すると、自動的に電源が切れます。再び操作可能 な状態にするには、マッスルコントローラの左右ボタンのいずれかを押すか、1回振ってください。 しょう あそ ばあい やく じかんほうち じどうてき ほんたい でんげん き ※ACアダプターを使用して遊んでいる場合は、約16時間放置すると、自動的に本体の電源が切れ


ます。また、マットの入力操作を何もせずに15分経過すると、タイトル画面に戻ります。

ゲームデータの保存・消去について

このゲームは、バックアップ機能が搭載されています。 マッスルコントローラの左右ボタンを 類しながら電源を入れることで、全てのセーブデータを消去することができます。

源がときの注意

マットを踏んだり、マッスルコントローラを振ったり、ボタンを押したりすることでプレイしていき はのした。マッスルコントローラからの信号は、赤外線発光部から発信される赤外線を、マット本体の赤 がいせんじゅこうぶ じゅしん 外線受光部で受信します。




- ●すべって転ばないように注意してください。
- ●周囲の方のご迷惑にならないよう、注意し て遊んでください。
- ●マッスルコントローラが飛ばないように、 ストッパーを調節してください。
- ・マッスルコントローラの入力がしづらい場合は、持つ角度や振る角度を変えて振ってください。 マットの上に飛び乗ったり、ふざけたりしないでください。
- ·マットやマッスルコントローラを濡らさないように気をつけてください。 また、マットの上に物を置 かないでください。破損や故障の原因になります。
- ぽんたい ・本体やマット、マッスルコントローラに無理な力を加えたり、引っ張ったりしないでください。
- ・マッスルコントローラは、ストラップを手首に通し、グリップ部分をしっかり握って振ってください。 また、コントローラが飛ばないように、ストラップを手首にピッタリと付くように調整してください。
- ほんだい せきがいせんじょうぶ きょうじょう ちゅう ほんだい うか やく いない ・本体の赤外線受光部の機構上、ゲーム中、本体の近くで(約5m以内)テレビ、ビデオ、エアコンな どのリモコンを使用すると、ゲームが正常に作動しない恐れがあります。 ·マッスルコントローラの持ち方や振り方によっては、反応しにくい場合があります。
- ・マットやマッスルコントローラをゲーム以外の目的で使用しないでください。



1 マットにすべりどめを貼ります。

マットの裏側、左右ボタンの中心部分にすべりどめを各1枚ずつ 貼ります。



2 電源をセットします。

電池の場合 「電池の入れ方」を参照して、本体とマッスルコントローラに電池をセットして ください。

ACアダプターの場合
「セット内容&各部のなまえ」を参照して、本体にACアダプターを差 し込み、ご家庭のコンセントにつないでください。本体にACアダプターを使用の場合でも、 マッスルコントローラにアルカリ単4形乾電池(LR03)2本が必要です。

3 本体とテレビをつなぎます。

「セット内容&各部のなまえ」を参照して、AVケーブルをテレビの外 部入力端子に接続します。図のように2本のプラグをテレビの同じ色 の端子に差し込んでください。



がいがにゅうりょく
・テレビの外部入力については、テレビの取扱説明書をよくお読みください。

・AVケーブルは、しっかりと奥まで差し込んでください。

でありまく はっそく・テレビにビデオの入力がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することが できます。詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。

4 テレビのスイッチを入れます。

でんげん い にゅうりょくきりかえ お せつぞく テレビの電源を入れます。テレビの入力切替ボタンを押して、AVケーブルを接続したビデオ 入力に切り替えます。

でんけん い 本体とマッスルコントローラの電源を入れます。 本体及びマッスルコントローラの電源スイッチを[ON]にします。



タイトル画面

タイトルの画面が表示されたら、マットのボタンを押してください。 次の画面に進みます。



メニューせんたく画面

4つのゲームモードから、遊びたいモードを選びます。



操作方法はココをチェック!



まえ がめん 前の画面に ^{あそ} 遊ぶモードを けってい 戸ります。



いっかいお せんたく ボタンを一回押すごとに、選択している モードが変わります。

1263-15

SASUKE (TZT)

SASUKEトライアルモード

まいばんじかん なが しっぱい ぱさい もっかっ かっかっ 制限時間は長めで、失敗した場合には、そのエリアで復活するこ とができます。ステージの途中で時間切れになった場合は、その ステージの最初から続けてプレイ可能。リアルタイムで、操作に 関する説明コメントが入ります。



キャラクターせんたく

Mコンの左右ボタンでキャラクターを選び、マットの決定ボタン で決定します。



なまえにゅうりょく

マッスルコントローラを振ることで、「ひらがな」→「カタカナ」 → 「ひらがな」の順に切り替わります。

カーソルが上段の位置 ("あ・か・さ・た・な" 等の 「行」 をMコンの た右ボタンで選が、でマットの決定ボタンを押すと、中段("あいいたないと"等の「段」を選択)でマットの決定ボタンを押すと、中段("あいいきいた"等の「段」を選択)に移動するので、入力したい文字を

Mコンの左右ボタンで選び、マットの決定ボタンを押します。 すべ なまえにゅうりょく しゅうりょう 全ての名前入力が終了したら、カーソルを上段位置の「END」に

る 合わせてマットの決定ボタンを押します。 *「SASUKEチャレンジ!」の *キャラクターせんたく * や *なまえにゅうりょく * も、同様に選択入力していきます。

SASUKEチャレンジ!

TV番組に近いルールでプレイします。失敗した場合は、即リタイアとなり、リトライする場合は、1st ステージの最初からになります。プレイ中は、TV番組さながらの実況メッセージが表示されます。 「SASUKEチャレンジ!」を完全制覇すると…?

トレーニング

エリアを選んで、集中的に練習できるモードです。操作に関するコメントやアドバイスが入ります。 操作を覚える場合は、このモードを選んでください。

※「SASUKEトライアルモード」か「SASUKEチャレンジ!」で前のステージをクリアしないと、「トレーニング」の次の ステージを選択することはできません。

スポーツマンハの「濃造賞

No.1決定戦モード

1~8人までプレイすることができ、5競技の総合No.1を決定す きょうぎ めるモードです。1~4競技目はランダムで決まりますが、最終競技 は「ショットガンタッチ」となります。



にんずうせんたく

Mコンの左右ボタンでカーソルを移動し、マットの決定ボタンで 決定します。2人以上の場合は、交代しながらプレイします。



カラーせんたく

Mコンの左右ボタンでカーソルを移動し、マットの決定ボタンで

ふたかいじょう ぱあい おないろ えら ※2人以上でブレイする場合、同じ色を選ぶことはできません。



フリープレイモード

す。 まょうぎ えら 好きな競技を選んで、自由にプレイできるモードです。

きょうぎせんたく

Mコンの左右ボタンでカーソルを移動し、マットの決定ボタンで けってい がめん かくきょうぎ じょうい い 決定します。画面には、各競技の上位3位までのランキングが表 示されます。



ランクイン

ランキングにランクインした場合、自分の顔アイコンを選び、記録 することができます。Mコンの左右ボタンで好きな顔アイコンを 選び、マットの決定ボタンで決定します。

たいりょくねんれい かく ばあい どうよう せんたくにゅうりょく ※「体力年齢そくてい」の各モードでランクインした場合も、同様に選択入力してい



体力年齢チェック

しゅもく ちょうせん ごうけいきろく たいりょくねんれい 5つの種目に挑戦し、その合計記録で、体力年齢がチェックできます。

さい たいりょく さいこうち たいりょくおとろ したが たいりょくねんれい ま たいりょくねんれい すうち ※このゲームでは18歳が体力の最高値で、体力が衰えるに従い、体力年齢が上がっていきます。また、体力年齢の数値はあく めやす さんこうていど たの まで目安です。参考程度にお楽しみください。

エクササイズ

がいた。 はかい しゃくてん おも いっぴん しゃうちゅう きた 好きな種目を選んで、エクササイズに励みます。 自分の弱点と思われる部分を集中して鍛えましょう。 を発見の上位3位までのランキングが表示されます。

ランキングミタれき

たいりょくねんれい りれき かくにん 各モードの "ランキング" と 「体力年齢そくてい」の "履歴" を確認することができます。

- ●SASUKEトライアルモード
- ●SASUKEチャレンジ!

上位5人までのランキングが記録されます。名前をMコンの左 右ボタンで選択し、マットの決定ボタンを押すと、各ステージの クリア秒数が確認できます。クリアステージが多く、クリア秒数 が短いほど、上位にランキングされます。



●スポーツマンNo.1決定戦

たか じゅん じょうい にん 今までブレイした総合Pt (ポイント) が高い順に上位5人までランキングされます。

●体力年齢そくてい もうと あたら はんめ りれき かくにん ひころ たいりょく やく た 最も新しい15番目までの履歴が確認できます。日頃の体力チェックに役立ててください。 きいだいかい きろく かいいじょう ある うわか ※最大5回まで記録でき、5回以上になると、古いデータから上書きされます。



せん こうせい せいげんじかんない サード のぞ 全4ステージから構成され、制限時間内(3rdステージを除く) にゴールにたどり着くとクリアとなります。時間内にゴール できなかったり、落下して池に落ちるとリタイアになります。

画面アイコンの説明… マットの上で のようあし 両足ジャンプ

Mコンの左右ボタン を同時に握る ※マッスルコントローラ=Mコン

1st STAG

の節労バランスが試されるステージ。制限時間内にゴールを直指せ

A 15/2/3/201

①助走 マット左右ボタン の上で走れ!



②ジャンプ タイミングよく片

足ずつジャンプ!



しがみついて転がる 勢いよくマットの左右 ボタンを踏んで転が



^{まるた} ※丸太をずらす

とちゅう と 途中で止まったら、 Mコンを振って ずらして進め!



TUPE BURDES

ブリッジを勢いよくかけぬけろ! ((0=()=0))

走る

*Mコンは、水平に保った状態で走ってくだ さい。傾くとバランスを崩してしまいます。

D. 8777771119

①助走 マット左右ボタン の上で走れ!



②ジャンプ

トランポリンでジャ タイミングよくM



④ネットを移動 マット左右ボタン &Mコンを連打!



②ジャンプ

かべに届きそうになっ たら両足ジャンプ!



ロープを登る

Mコンを縦にして振れ&マット左右連打!

※タイミングよくジャンプすると、ネットの高い位置から上ルート で移動できるので、タイムを短縮することができます。



③かべをつかむ

タイミングよくM コンを握れ!

④よじ登る

マット左右ボタンを連打! &Mコンを振って登れ!

ゴール時、Mコンの左右ボタンのいずれかを押してステージクリア!

2nd STAGE

1stSTAGEよりハードな筋力が必要です。素草い動きで攻略しよう!



③チェーンを放す タイミングよく、Mコ 白 ン左右ボタンを放せ!

②チェーンの持ち替え

Mコン右ボタンを放 した後、タイミングよ く右ボタンを押せ!





18 Z 18 (8) - 6 1 - 6)

②かべを移動 マットでジャンプ



スタミナがなくなり、リタイアとなります。制限時間がないので、 じっくり攻めていこう!

はどう5ゅう さゅう かべを移動中、Mコンの左右ボ はな らっか タンを放すと落下してしまいます。 Q = [] = [

タンクを移動 バランスを取りな がら、マット左右ボ タンを踏め!



DEDKESSIN

コンベアを移動

マット左右ボタン &Mコン左右ボタ ンを連打しろ!



①かべを持ち上げる





②かべをすり抜ける タイミングよく、マット

左右ボタンを連打!



ゴール時、Mコンの左右ボタンのいずれかを押してステージクリア 腕や上半身の動きが中心のステージ。"握力ケージ"がゼロになると、

3rd STAGE

A STOPPHINE KIRK ①バーをつかむ

マットでジャンプ! →Mコン左右ボタ ンを握れ!







②回転させて進む

放して押せ!-・Mコ ン左ボタンを放し て押せ!→Mコン

Mコン右ボタンを ロー

を振れ! DANGE 12 (5)

B 5777767577715

グラスバーを移動 Mコン左右ボタンを 交互に押したり放し たり! ① ①



دازور المراج الم 突起を移動

Mコン左右ボタン を交互に押したり 放したり!





①パイプをつかむ

マットでジャンプ! →Mコン左右ボタ ンを握れ!





②パイプを移動 ③飛びうつる

振る"を繰り返せ!



"マットでジャンプ タイミングよくマッ と同時にMコンを トで両足ジャンプ!





まょうじかん あくりょく 同じエリアに長時間いると、"握力ゲージ" が はよじょ へ 徐々に減っていきます。握力ゲージの "握力メー ター"がゼロになると落下してしまい、リタイ アとなります。キャラクターの動きに合わせ て入力するのがコツです。

Final STAGE

天にそびえるスパイダークライムと10m細登りの構成。 制限時間内に最後の牙城を攻略できるか!

AZINGI DIGUBDE



①かべを登る "マット両足ジャン プ→Mコンを振る" を繰り返せ!



②綱を登る

Mコンを縦にして振れ &マット左右ボタンを





ゴール時、Mコンの左右 ボタンのいずれかを押し てステージクリア!

スポーツスシNo.fl決定戦

段数について

『フリープレイモード』の「モンスターボックス」 「ショットガンタッチ」「ザ・ガロンスロー」では、

最初にそれぞれの段数・距離・高さを選択できます。Mコンの左右ボタン を押して段数を選択し、マットの決定ボタンで決定します。



パスについて

「No.1決定戦モード」の「モンスターボックス | と「ザ・ガロンスロー」では、2回目の試技以降、

たいりくがんでん。 体力温存のために、それぞれの"高さ"や"距離"をパスすることができます。Mコンの左右ボタンを押して、挑戦するかパスするかを選択し、マット の決定ボタンで決定します。



あとちょうせん たか きょり しっぱい ばあい きろく のこ さいご せいこう きろく ※パスした後、挑戦した高さや距離に失敗した場合、記録として残るのは、最後に成功した記録になります。

モンスターボックス

ばこ と だんすう きそ かい しき おな だんすう かい ちょうせん とび箱を跳ぶ段数を競います。1回の試技(同じ段数)で2回まで挑戦できます。

①助走 マット左右ボタン の上で走れ!





タイミングを 合わせて、マッ トでジャンプリ

ジャンプと同時にMコ ンの左右ボタンを押し ながら下に振れ!

③とび箱を跳ぶ

ショットガンタッチ

離れた距離からボタンを押し、10m上から落ちてくるボールにタッチできれは成功です。1回の試 度 おな きょり かい ちょうせん きょり なが 技(同じ距離)で2回まで挑戦できます。距離が長いほど、ポイントが高くなります。『No.1決定戦』 モードでは、成功するごとにポイントが加算されるので、大逆転のチャンス!

①ボタンを押す Mコンを下に振れ! 02020



②助走~ボールに跳びつく マット左右ボタンの上で走れ!





バーナウトガイス

まるた切り、腕立て伏せ、トラック引きからなる、3種混合のタイムトライアルです。タイムが短いほ ど、ポイントが高くなります。

①まるたを切る

Mコンを縦にし、左右 ボタンを押しながら、 のこぎりを切るように 振れ!





②腕立て伏せ(20回)

しながら、素早く何度も Mコンの左右ボタンを押 振れ!



※3分でタイムアップとなり、 失格となります。

CONTRACTOR (D) 其前是《CU

つかれてきたかー? さいごに トラックひきだ!

かくしょもく きゅう うえ りょうおし の 各種目は、マットの左右ボタンの上に両足を乗せることでカウントダウンが始まり、スタートします。

ハイダヤンラ

跳躍力をチェック!



スタートの合図とともに、マット



じきゅうりょく





指示されたコントローラのボタ ン(ワクで囲まれたもの)を連打



Coppleto Vist

パワーとスピードに 関する能力をチェック!



スタートの合図とともに、マット の左右ボタンを5回踏みます



でかしょうせい

すばやく身体を 動かな能力をチェック!



マットに乗り、Mコンを握った状態で、 指示された場所(光った部分)を まない はな 素早く放していきます



ters and a second

全身の筋力の 強さをチェック!



画面のポーズに合わせ て、Mコンを振ります



5,05,000

キログラム うし かべ こ む がわ な 10kgのタルを後ろの壁を越えて、向こう側に投げることができれば成功。1回の試技(同じ高さ) で2回まで挑戦できます。壁の高さが高ければ高いほど、ポイントが高くなります。

① パワーをためる

マット左右ボタンの上 で走ってパワーアップ!



② タルを投げる

上限パワーのタイミング を押しながら上に振れ!

クイックマッスル

1分間の腕立て伏せ。回数が 多いほど、ポイントが高くなり



① 腕立て伏せ

Mコンの左右ボタンを押



♠ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。



また。 手から離れないようにストラップに手首を通し、コントローラをしっかり握って、ストッパーをしめてください。 ●安全のため、破損・変形したコントローラ・マットは使用しないでください。

●電池は必ずー(マイナス)側を先に入れ、+-(ブラスマイナス)を正しくセットしてください。

を ・ 遊んだ後はあずスイッチを切ってください。 ・ 逆んとない。 から ・ ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。 ・ ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。 ・ から ・ ジー・ できない。 から ・ ジー・ できない。 から ・ ジー・ できない。 から ・ ジー・ できない。 ひふや説に付いたときは、火を ・ ジー・ できない。 ひふや説に付いたときは、火を洗い、 ・ ジー・ できない。 しょうない。 しょくない。 しょくないない。 しょくない。 しょくない。 しょくない。 しょくない。 しょくない。 しょくない。 しょくない。 しょくない。 しょくない ってください。

使用上の注意

いいしん 803043 でんちょうりょう ていか でんち しょう しょうちゅう でん 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電 思わからでいた。 池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、気がしな いなど、世界に機能しない場合がありますので、その場合は、全ての でんち あたら でんち でんち ころがん ころがん 電池を新しい電池 (1.5V) と交換してください。

はもん。こしょうへんがいかいか。 破損、故障、変形の原因となりますので、ストラップ・AVケーブルを引っ 選ったり、マット本体やコントローラなどに無理な力を加えないでく ださい。又、マットの上に飛び乗ったり、ふざけたりしないでください。 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。

高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わ ないでください。 マットに折りしわや折り顔などがある時は、それを停ばしてから遊んでください。

を付いています。 屋外では遊ばないでください。 かからよう。 こたつ、ホットカーペット、床毎男システムなどの上では遊ばないでください。

こしまりがいした。 放胸の原因になりますのでマットの上に物を置いたりしないでください。 いりが、いじった。 収品の性質上、マットに若干の臭いがある場合があります。その時は、 対助間外気にさらしてから遊んでください。

のかっていた。 防水性はありません。水にぬらさないでください。 コントローラの振り方・押し方、マットの踏み方などによっては反 のう (ば似) 応しない場合があります。 ちょうにかれなく しょう 長時間連続して使用すると、まれに静電気がおきる場合があります。

がいていき がん ce まき 静電気を感じた時は、遊びをやめてしばらく放置してください。 ラットを長時間、床などに置くと色移りする場合がありますので、時々、 位置を変えてください。

い画を変えてください。 すべり止めにほこりなどが付着すると、すべり止めの効力が十分発 増できない場合がありますので、置く場所のほこりなどをよくとって からマットを置いてください。

マットにほこりなどが付着した時は、きつく絞った濡れタオルなどで すべり止めなどを抗いた後、十分を続きせてから使用してください。 いた。 は続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ論解な どの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、入 Kespa acu se akkora brata わ切換を行う時に音量を調節してください。

などに注意してください。 とうのいでも 透明後、エアパッキンは梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててく

を考め 付属のコントローラ・マットはゲーム以外の事には使用しないでくだ

さい。 ・ 分解や改造は行わないでください。

・ ガ祭中の適は行いないでください。 ・ プロジェクションテレビ (スクリーン投影方式のテレビ) 接続しな ・ プロジェクションテレビ (スクリーン投影方式のテレビ) 接続しな できないよう 4 6 8 9 いでください。残像現象 (画面焼け) が生じることがある。

のでは、 ドロんとないかんよう かとく こうそう ほうそういしゃ 本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式など が異なりますので使用できません。

故障かな?と思ったら…

画面スミに表示される マークは電池容量が少なくなったお知らせです。 (マークは容量の低下に伴って点滅が早くなります)

しょうじょうきょう でんち じょうたい のようじ じゅ こと でんちこうかん カヤリ (大人ちこうかん カヤリ) (大人ちこうかん カイリ) (大人ちこうかん) (大人ちこうかん) (大人ちこうかん) (大人ちこうかん) (大人ちこうかん) (大人ちこうかん) (大人ちこうな) (大んちこうな)

電池容量が少なくなると、 ●画面が乱れる、消える、動かない、缺らない。 ●マット、コントローラの反応が悪い、反応しない。

などの症状が出る場合があります。このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池 (1.5V) と交換してテストしてください。

一お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けする ために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承 ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。 〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。) TEL.029-862-5789 [電話受付時間]月~金曜日(祝·祭日及び弊社特休日を除く)10時~12時、13時~17時

■本品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。 ■本品にはXaviX®テクノロジーが使われています。 ■XaviXは新世代株式会社の登録商標です。

©Monster 9 ©2006 EPOCH CO.LTD. ©2006 SSD COMPANY LIMITED

ROCH 株式エポック社 東京都台東区駒形2-2-2